

## فهرست مطالب

۱۵	آشنایی با گوشی
۱۶	آشنایی با دکمه‌ها و کلیدهای گوشی
۱۷	قبل از استفاده از گوشی
۱۷	سیم کارت
۱۷	باتری
۱۸	شارژ باتری
۱۸	دستورات ضروری
۱۸	اولین راه‌اندازی گوشی
۱۹	روشن و خاموش کردن گوشی
۲۰	Flight mode
۲۰	صفحه کلید رویی
۲۳	بستن درب روی گوشی
۲۳	برداشتن صفحه کلید رویی
۲۳	پیمایش در منوها و گزینه‌ها
۲۴	عملکرد کلید چرخشی
۲۵	کلیدهای بازگشت
۲۵	پیدا کردن برنامه‌ها

## فهرست مطالب

۲۵	..... منوی فعالیت (Activity)
۲۶	..... نمای آماده باش
۲۶	..... نوار وضعیت
۲۶	..... منوی اصلی
۲۷	..... راه اندازی برنامه‌ها
۲۸	..... خروج از برنامه‌ها
۲۸	..... Task manager
۳۰	..... صفحه کلید و کیبورد
۳۱	..... کلید پیمایش
۳۱	..... کلیدهای انتخاب چپ و راست
۳۱	..... کلید بازگشت
۳۲	..... کلید پاک‌کن (C)
۳۲	..... کلید *
۳۲	..... کلید #
۳۳	..... کلیدهای ۰ تا ۹
۳۴	..... عملکرد کلیدهای کیبورد گوشی
۳۵	..... آپکن‌ها (نمادهای) نوار وضعیت
۳۷	..... کارت حافظه جانبی
۳۷	..... متصل نمودن وسایل جانبی به گوشی
۳۸	..... ارتقا نرم افزار گوشی
۳۹	..... ارسال اطلاعات
۳۹	..... بزرگنمایی
۴۰	..... سازمندی اطلاعات
۴۲	..... مدیریت فایل‌های مالتی مدیا
۴۴	..... تایپ متن
۴۴	..... صفحه کلید رویی بسته است
۴۶	..... تایپ متن در شرایطی که صفحه کلید رویی باز باشد

## امکانات پیشرفته گوشی‌های سونی اریکسون

۴۸	تغییر وضعیت تایپ متن
۴۸	درج نشانه‌ها در متن
۴۹	انتخاب متن
۵۰	صفحه کلید مجازی
۵۱	تایپ متن به روش دستنویس

### فصل ۱ / صدا

۵۵	وضعیت سکوت (Silent mode)
۵۶	تنظیم صداها در گوشی
۶۱	تنظیمات ویریه گوشی
۶۲	نسبت دادن صدا به کلیدها و دکمه‌ها

### فصل ۲ / مدیریت تماس‌های تلفنی

۶۴	شماره‌گیری
۶۶	مدیریت تماس‌های دریافتی
۶۷	امکانات طی تماس و بعد از آن
۶۹	انجام دو یا چند مکالمه همزمان
۶۹	کنفرانس‌های تلفنی
۷۰	برقراری تماس جدید با استفاده از یک خط دیگر
۷۰	تاریخچه تماسها
۷۵	کنترل صوتی تماس‌ها
۷۵	تماس ویدیویی
۷۶	برقراری تماس ویدیویی اگر گوشی بیکار باشد
۷۷	برقراری تماس ویدیویی اگر گوشی مشغول کار باشد
۷۷	دریافت تماس ویدیویی
۷۷	امکانات تماس ویدیویی

## فهرست مطالب

۷۸	گزینه‌های منوی Video phone	
<b>۸۰</b>	<b>فصل ۳ / پیام‌ها</b>	
۸۳	پوشه‌ها	
۸۶	پیامهای <i>Sms</i>	
۸۶	پیامهای <i>Mms</i>	
۸۶	ایجاد و ارسال یک پیام <i>Mms</i>	
۸۹	تنظیم زمان‌بندی پیام <i>Mms</i>	
۹۱	تعیین مقصد پیام	
۹۱	دریافت پیام‌های <i>Mms</i>	
۹۲	تهیه و ارسال پیام اگر صفحه کلید بسته باشد	
۹۷	پیامهای <i>E-mail</i>	
۹۷	ایجاد و ارسال پیام <i>E-mail</i>	
۹۸	دریافت پیامهای <i>E-mail</i>	
۹۹	حذف پیام‌ها	
۹۹	جستجو در پیام‌ها	
<b>۱۰۱</b>	<b>فصل ۴ / دوربین</b>	
۱۰۲	فعال نمودن دوربین	
۱۰۳	صفحه رابط برنامه <i>Camera</i>	
۱۱۰	مشاهده تصاویر و کلیپهای ویدیویی	
۱۱۱	گزینه‌های تصویر مشاهده شده	
۱۱۳	تغییر تنظیمات دوربین	
۱۱۷	تغییر تنظیمات دوربین اگر صفحه کلید باز باشد	
<b>۱۱۹</b>	<b>فصل ۵ / دفتر تلفن</b>	

## امکانات پیشرفته گوشی‌های سونی اریکسون

۱۱۹	راه‌اندازی برنامه Contacts	
۱۲۴	استفاده از برنامه <b>Contacts</b> اگر صفحه کلید باز باشد	
۱۲۹	پیدا کردن شماره‌های ذخیره شده در سیم کارت	
۱۳۱	وارد کردن اطلاعات و شماره‌های جدید در دفتر تلفن	
۱۳۳	ایجاد تغییر در یکی از اطلاعات دفتر تلفن	
۱۳۴	افزودن یک فیلد به اطلاعات فرد موردنظر	
۱۳۷	افزودن اطلاعات به دفتر تلفن سیم کارت	
۱۳۸	شماره‌گیری سریع	
۱۴۲	فرمان صوتی برای شماره‌گیری سریع	
۱۴۴	افزودن تصویر به شماره تلفن‌ها	
۱۴۷	ثبت و یادآوری تاریخ تولد افراد	
۱۴۹	مدیریت دفتر تلفن	
۱۵۴	ایجاد و استفاده از گروهها	
۱۵۷	مدیریت گروهها	
۱۵۹	ارسال پیام به همه شماره‌های یک گروه	
۱۶۰	<b>فصل ۶ / تقویم و کاربردهای آن</b>	
۱۶۰	راه‌اندازی برنامه <b>Calendar</b>	
۱۶۲	پیمایش در تقویم	
۱۶۷	ایجاد و تنظیم رویدادها در تقویم	
۱۷۴	<b>فصل ۷ / مدیا پلیئر</b>	
۱۷۴	راه‌اندازی برنامه <b>Media player</b>	
۱۷۶	کاربرد برنامه مدیاپلیئر	
۱۷۹	اجرای فایل‌های ویدیویی	
۱۸۲	فهرست‌های اجرایی ( <b>Play lists</b> )	

## فهرست مطالب

۱۸۲	.....	ایجاد یک فهرست اجرایی جدید
۱۸۴	.....	اجرای فهرستهای اجرایی
۱۸۵	.....	تنظیم شدت و روش اجرای موسیقی
۱۸۵	.....	اکولایزر صوتی
۱۸۶	.....	رادیو <i>Fm</i>
۱۸۹	.....	فصل ۸ / گالری تصاویر، ویرایش تصاویر
۱۹۰	.....	باز کردن برنامه <i>Picture gallery</i>
۱۹۱	.....	کاربرد برنامه <i>Picture gallery</i>
۱۹۷	.....	ویرایشگر تصویر
۲۰۲	.....	فصل ۹ / ضبط صوت
۲۰۶	.....	برنامه <i>Music dj</i>
۲۱۰	.....	فصل ۱۰ / یادداشتها و وظایف
۲۱۳	.....	منوی برنامه
۲۱۴	.....	فصل ۱۱ / نوشتن شرح وظایف
۲۱۷	.....	فصل ۱۲ / ماشین حساب و تبدیل آحاد
۲۱۸	.....	برنامه تبدیل آحاد
۲۲۱	.....	فصل ۱۳ / مدیریت فایلها و برنامهها
۲۲۵	.....	کپی کردن پوشهها و فایلها

## امکانات پیشرفته گوشی‌های سونی اریکسون

۲۲۷	جایابی پوشه با فایل
۲۲۸	مدیریت کارت حافظه جانبی
۲۲۹	تغییر نام یا فرمت کارت حافظه جانبی
۲۳۰	حذف برنامه‌ها
۲۳۱	آر ادسازی حافظه
<b>فصل ۱۴ / برنامه Sony Ericsson pc suite</b>	
۲۳۳	امکانات برنامه Pc suite
۲۳۶	ایجاد ارتباط بین گوشی و کامپیوتر
۲۳۹	مدیریت فایلها با File manager
۲۴۴	تهیه پشتیبان از اطلاعات و تنظیمات گوشی
۲۴۸	بازیابی اطلاعات و تنظیمات
۲۴۸	همسان‌سازی اطلاعات (Synchronization)
۲۵۴	نصب برنامه‌ها
<b>فصل ۱۵ / پانل کنترل و تنظیمات گوشی</b>	
۲۵۸	باز کردن برنامه Control panel
۲۵۹	تنظیمات تماس‌ها
۲۶۱	فعال و غیرفعال نمودن انتظار مکالمه
۲۶۳	تنظیمات انتقال مکالمه
۲۶۴	تنظیمات هندز فری
۲۶۵	محدود کردن تماس‌ها
۲۶۷	پاسخ‌گویی و شماره‌گیری به کمک فرمانهای صوتی
۲۶۹	اتصالات و ارتباطات
۲۷۰	تنظیمات بلوتوث
۲۷۳	فعال نمودن ارتباط از طریق پورت مادون قرمز (Ir)

## فهرست مطالب

۲۷۳	تنظیمات <i>Device</i> .....	
۲۷۵	تنظیم محافظ صفحه نمایش.....	
۲۷۶	انتخاب و تنظیم زنگها.....	
۲۷۸	تغییر زنگ پیامها.....	
۲۷۹	تنظیمات ویبره گوشی.....	
۲۸۱	تغییر صدای کلیدها.....	
۲۸۳	اصلاح زمان و تاریخ گوشی.....	
۲۸۴	انتخاب تصویر پشت زمینه.....	
۲۸۶	قفل گذاری گوشی.....	
۲۸۷	تغییر بین کد سیم کارت.....	
<b>۲۸۹</b>	<b>فصل ۱۶ / ارتقا نرم افزاری گوشی.....</b>	
۲۹۰	قبل از شروع.....	
۲۹۱	ملزومات اجرای عملیات.....	
۲۹۲	گرفتن و نصب برنامه <i>Update service</i> .....	
۲۹۷	نصب درایورهای جدید برای کابل ارتباطی.....	
۲۹۷	نصب درایور کابل های Dcs-60.....	
۲۹۹	نصب درایورهای جدید کابل رابط <i>Dss-25</i> .....	
۳۰۰	ارتقا گوشی به کمک کابل <i>Dcu-60</i> .....	
۳۰۹	ارتقا گوشی به کمک کابل <i>Dss-25</i> .....	
۳۱۱	شناسایی و رفع مشکلات ارتقا نرم افزاری گوشی سونی اریکسون.....	
<b>۳۱۵</b>	<b>فصل ۱۷ / نصب و اجرای برنامه ها.....</b>	
۳۱۶	انتقال فایل های انیمیشن.....	
۳۱۶	انتقال فایل از طریق بلوتوث.....	
۳۲۱	بهره گیری از فایل های انیمیشن.....	

## امکانات پیشرفته گوشی‌های سونی اریکسون

۳۲۲	انتقال فایل از طریق برنامه Pc suite
۳۲۴	<b>نصب و استفاده از تم‌ها</b>
۳۲۴	نصب تم‌ها از طریق بلوتوث
۳۲۵	فعال نمودن و استفاده از تم‌ها
۳۲۷	حذف یک تم از گوشی
۳۲۸	<b>نصب و اجرای بازیها</b>
۳۲۸	نصب بازی از طریق بلوتوث
۳۳۱	اجرای بازیها
۳۳۳	اگر صفحه کلید باز است:
۳۳۴	حذف بازی‌های نصب شده
۳۳۶	<b>نصب و اجرای برنامه‌های کاربردی</b>
۳۳۷	نصب برنامه از طریق بلوتوث
۳۴۱	نصب برنامه‌ها از طریق کابل رابط و برنامه Pc suite
۳۴۲	نصب برنامه از طریق دستگاه کارت‌خوان
۳۴۴	اجرای برنامه‌های نصب شده
۳۴۵	آشنایی با تعدادی از برنامه‌های کاربردی
۳۴۵	برنامه Chat zu
۳۴۶	اجرای برنامه
۳۴۸	برنامه Blue im
۳۴۸	اجرای برنامه
۳۵۰	برنامه My p990i camera
۳۵۰	اجرای برنامه
۳۵۲	برنامه Mobile secretary
۳۵۳	اجرای برنامه
۳۵۷	برنامه Bt explorer
۳۵۷	اجرای برنامه

## فهرست مطالب

۳۵۹	فصل ۱۸ / اینترنت موبایل و Mms	
۳۶۱	مرورگری در اینترنت به کمک برنامه Web	
۳۶۷	Download (دانلود)	
۳۷۰	تاریخچه صفحات ملاقات شده و صفحات وب مورد علاقه	
۳۷۲	ایجاد تنظیمات اینترنت E-mail و Mms	
۳۷۳	تنظیم حساب اینترنت به روش دستی	
۳۷۶	تنظیم ارتباط اینترنتی از نوع Dial-up	
۳۷۸	ایجاد حساب از نوع Bluetooth internet account	
۳۸۰	ایجاد حساب از نوع Bluetooth local (pan)	
۳۸۱	گروههای حساب	
۳۸۴	تنظیم حساب E-mail به روش دستی	
۳۸۸	Rss feeds	
۳۸۹	مشترک شدن با Rss feeds	
۳۹۰	خواندن اطلاعات گرفته شده از Rss feeds	
۳۹۳	نوآوری خبرنامهها	
۳۹۳	تویه و طراحی پیامهای Mms	